

نحوه رزرو غذا:

- ۱- ابتدا کارت خود را به قسمت پایین دستگاه (سمت راست) نزدیک کنید).
- ۲- اگر کارت شما مشکل نداشته باشد روی صفحه نمایش دستگاه جدول رزرو غذا و میزان اعتبار شما نمایش داده می شود .
- ۳- با فشار دادن یکی از دکمه های هفته جاری ، یک هفته بعد، دو هفته بعد، هفته مورد نظر جهت رزرو غذا را انتخاب کنید .
- ۴- وعده هایی که بصورت چشمک زن می باشند قابل انتخاب است و صفرهای ثابت را نمی توان رزرو نمود .
- ۵- برای رزرو هر وعده دلخواه کافیست تا دکمه مربوط به آن را فشار دهید تا صفر چشمک زن به عدد یک تبدیل شود .
- ۶- سپس دکمه تایید را فشار دهید تا غذاهای رزرو شده ثبت گردد.
- ۷- در صورت تمایل جهت اطمینان از صحت خریدهای انجام شده مراحل ۱ و ۲ را تکرار کنید .

نکات در مورد شکل :

- ۱- عدد (۱) در جدول به معنی انتخاب کردن غذا برای سلف سرویس شماره یک می باشد .
- ۲- چنانچه اعتبار شما کمتر از مبلغ یک وعده باشد با فشار دادن دکمه وعده ، غذا رزرو می شود .
- ۳- در وعده هایی که بصورت چشمک زن نمی باشد رزرو غذا ممکن نیست .
- ۴- علامت X به این معنی می باشد که شما در آن وعده غذا خورده اید .
- ۵- در صورتیکه آن مرکز بیشتر از یک سلف سرویس داشته باشد ، می توان از طریق دکمه های انتخاب سلف، شماره سلف را تغییر دهید .
- ۶- این عدد شماره سلف را نمایش می دهد .
- ۷- پس دادن وعده : می توانید با فشردن دکمه وعده مربوطه ، آن را از حالت رزرو ثابت به حالت صفر چشمک زن تبدیل نمائید و دکمه تایید را فشار دهید (در صورتی که مهلت خرید / پس دادن به اتمام نرسیده باشد) .
- ۸- دکمه انصراف: توجه داشته باشید که از این دکمه برای پس دادن غذای رزرو شده استفاده نمی گردد و فقط با استفاده از این دکمه می توانید عملیات جاری را لغو نمایید .

دریافت غذا :

*کارت خود را به قسمت پایین (سمت راست) نزدیک کنید .

*بسته به شرایط یکی از پیغام های زیر بر روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شود .

۱-((ژتون دارد)) شما از قبل برای آن وعده غذا رزرو نموده اید .

۲-((ژتون ندارد)) شما برای آن وعده غذا رزرو نکرده اید .

۳-((خورده شده)) شما غذای آن وعده را خورده اید .

۴-((کاربر نامعتبر)) مشخصات شما در سیستم تعریف نشده است .

۵-((سلف نامعتبر)) شما برای این سلف غذا رزرو نکرده اید .

۶-((تاریخ کارت گذشته)) مدت اعتبار کارت شما به پایان رسیده است .

۷-((کانال غیر مجاز)) شما اجازه استفاده از این دستگاه را ندارید .

۸-((خارج از وعده)) در ساعات مجاز تحویل غذا نیستید .

سایر امکانات:

دستگاه سالن غذاخوری صحت رزرواسیون و یا عدم آن را بصورت های زیر می تواند اعلام نماید :

الف: فعال بودن صدای آلارم(دینگ دینگ) به معنی ژتون دارد .

ب: کشیدن بوق ممتد به معنی ژتون ندارد .

ج:روشن کردن یکی از چراغ های سه چراغی به دستگاه به معنی ژتون دارد .

چ:چاپ فیش ، به این دستگاه می توان چاپگر فیش متصل نمود تا در زمانی که شخص یتون دارد یک فیش برای وی چاپ نماید .